

Montageanleitung

1. Einleger zwischen die Scheiben legen und in die VISIGN Befestigung einschieben.
2. ESG-Scheiben mit Hilfe der Madenschrauben und dem beiliegenden Inbusschlüssel von hinten fixieren.
3. Schilderposition an der Wand festlegen und beiliegende Bohrschablone anbringen.
4. Bohrstellen mit einem Bleistift markieren und Schablone entfernen.
5. Löcher bohren(Ø6mm) und Dübel einstecken.
6. Die Messinghülsen mit den Schrauben montieren.
7. VISIGN Halterung inklusive Schild auf die Messinghülsen setzen.
8. Die Madenschrauben abwechselnd von oben und unten anziehen.

